


1. Allgemeine Information


- Vorab bitte die Systemvoraussetzungen überprüfen. Das FluidMan Setup wird nur vollständig durchgeführt, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind.
- Für die Installation sowie für die Registrierung der Software wird eine Verbindung zum Internet benötigt.
- Die Funktionalität der Schaltplangenerierung aus dem TypeGen ist nur mit einer installierten HAWE TypeMan Umgebung möglich.
- Zum einwandfreien Verwenden des FluidMan bitte die Aktualität des TypeMan gewährleisten.

2. FluidMan Installation


- Führen Sie die Anwendung „HAWE.FluidMan.Setup.exe“ aus und folgen den Anweisungen wie unten beschrieben.




- Bei der Registrierung des HAWE FluidMan, bitte die Seriennummer in das Feld (1) eintragen, sowie alle Pflichtfelder ausfüllen. Anschließend bekommen Sie eine E-Mail mit dem Freischaltcode für Ihren Rechner. Diese dann beim Start des FluidMan verwenden. Hier handelt es sich um eine Einzelplatzlizenz, diese ist nicht übertragbar auf anderen Rechnern.




➤ Erfolgreiche Registrierung der Lizenz



➤ Bitte bestätigen Sie die Lizenzvereinbarung




➤ Eintragen der Systemverzeichnisse.




Die obigen Installationspfade sind HAWE-Standardwerte. Es wird empfohlen diese beizubehalten. Bei internen IT-Richtlinien können diese jedoch angepasst werden.

➤ Installationsfeatures wählen und einstellen.




- Menü bei Punkt 1 und 2 aufklappen
- Bitte die gewünschte(n) Sprache(n) des FluidMan installieren (Punkt 3 und 4)
- Sprache einstellen, die beim Start des FluidMan aktiviert sein soll (Punkt 5)

➤ Installationsfortschritt des FluidMan




3. Interface Installation

➤ Installation der Schnittstelle TypeGen <> FluidMan. Bitte folgen Sie den Anweisungen der Installation.




➤ Abschluss der FluidMan-Installation




4. Erstmaliges Starten des FluidMan

- FluidMan starten (Desktop Icon)

- Auswahl der Lizenz




- Eingabe der Seriennummer und des Freischaltcodes



Den Freischaltcode (2) erhalten Sie per Email nach erfolgreicher Registrierung mit der erhaltenen Seriennummer (1)

- Erfolgreiche Lizenzregistrierung




- Bei Fragen zur Installation bitte an den Technischen Support wenden.
➔ techsupport (at) hawe.de

5. Installationsvarianten für die Datenbanken

Folgende Installationsvarianten / Systemvoraussetzungen sind für die Artikelverwaltung, die Projektverwaltung und das Wörterbuch des FluidMan möglich:

1. Variante A



Office **64-bit**

⇒ OK

2. Variante B



Office **32-bit**

⇒ Installation von MS Access Runtime
(Microsoft Website)

3. Variante C



Office 2010 **32-bit**

- ⇒ Installation SQL Server
(EPLAN Beschreibung)
- ⇒ Bei firmeninternen IT-Richtlinien

4. Variante D



Office 2010 **32-bit**

- ⇒ Installation SQL Server
(HAWE Spezifikation)
- ⇒ Siehe Paket 2

Da die EPLAN Plattform als 64 Bit-Version zur Verfügung steht, beachten Sie bitte folgende Besonderheiten: Wenn Sie für die Artikelverwaltung, die Projektverwaltung und das Wörterbuch Access-Datenbanken verwenden wollen, dann müssen sowohl das Microsoft Betriebssystem als auch die Microsoft Office-Anwendungen (u.a. Microsoft Access) durchgängig in der 64 Bit-Version installiert sein.

Haben Sie die Microsoft Office-Anwendungen in der 32 Bit-Version installiert, müssen Sie für die Artikelverwaltung, die Projektverwaltung und das Wörterbuch SQL-Server-Datenbanken verwenden. Als Option bietet HAWE hier eine komplette Installation der SQL-Server-Datenbanken an. Siehe hierzu Paket 2. Die SQL-Server –Datenbanken können auch selbst installiert werden, bitte folgen Sie dazu den Informationen unter <http://www.eplan.info/quickstart>.